

Sådan for du den rigtige sejlstørrelse:


Hoftebredde, løftesejl

Alle Liko sejl er mærket efter denne farvekode
Alle mål er i cm

	XXS	XS	S	MS	M	L	XL	XXL
Liko Universalsejl, model 00			42	48*	56	69	84*	
Liko Universalsejl med ekstra løftehøjde, model 02					56	69		
Liko Originalsejl, model 10 / 11		25	33	39	50	63	76	
Liko Originalsejl. Model 20 / 21		25	32	39	50	64*	74*	103*
Liko Skalsejl, model 22		31	35		40	56		
Liko Solo høj ryg, model 25				38	40	60	67	
Liko Soft Originalsejl, model 26		26	30	37	50*	64*	72*	96*
Liko Amputationssejl, model 70			46		46	62		
Liko Amputationssejl, model 75			43		46	59	67*	

Mål hoften over det bredeste sted og vælg en sejlstørrelse, der svarer til bredden +/- 8 cm

*Har en fold i den nederste kant



Vestbredde, løftesejl

Alle Liko sejl er mærket efter denne farvekode
Alle mål er i cm

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Liko Hygiejnevst, model 50 / 55	50	60	70	80	90	100	110	120
Liko Løftevest, model 60 / 64	50	60	70	80	90	100	110	120
Liko Ståskalvest, model 67	50	60	70	80	90	100	110	120

Vesten skal være mindst 5 cm og max 20 cm mindre end brugerens brystmål

